

## Fiches techniques

### Lasure Intempéries KALDET N° 281

PDF	<a href="#">Lasure Intempéries KALDET N° 281</a>
Destination	Pour tous bois extérieurs. En intérieur, uniquement pour les fenêtres. Ne pas utiliser pour planchers bois de balcons ou autres sols en bois.
Caractéristiques	Rehausse la veine naturelle du bois. Après la 3ème couche, obtention d'une finition hydrofuge, résistante aux intempéries et perméable à la vapeur. Résistante à la salive et à la sueur conformément à la norme DIN 53 160 Testée pour les jouets conformément à la norme DIN EN 71, Partie 3. Ne contient aucune protection anti-bleuissement.
Composition complète	Ester de standolie d'huile de lin et de résine naturelle, huile de lin, pigments de terre et pigments minéraux, standolie d'huile de lin, standolie d'huile de lin et d'huile de bois, huile de bois, carbonate de zinc, cire micronisée, composants isoaliphatiques, acide silicique et siccatifs sans plomb.

#### Teintes



Buis (281-022)



Pin parasol (281-032)




Teck foncé (281-042)



Brésil (281-052)



Noyer (281-062)



Chêne (281-076)



 La reproduction des couleurs peut varier selon l'ordinateur.



Palissandre (281-082)




Ebène (281-102)



Vert (281-113)



Bleu outremer (281-122)



Bleu rustique (281-124)



Gris clair (281-212)

Teintes	Toutes les teintes sont miscibles entre elles.
Dilution	Au Diluant SVALOS No 222 ou au Diluant pour application au pistolet SVALOS No 293.
Application	S'applique au pinceau (non dilué), au pistolet ou par immersion (dilué à raison de 20% maximum), à une température ambiante supérieure à 12o C et par temps sec. Pour les teintes 022 Buis, 032 Pin parasol et 052 Brésil passer au moins 3 couches jusqu'à formation d'un film protecteur.
Rendement	De 15 à 30 m <sup>2</sup> env. au litre non dilué par couche, soit 44 ml / m <sup>2</sup> . Meilleur rendement possible selon la nature et l'absorption du bois. Faire un essai préalable!
Nettoyage	Nettoyer le matériel au Diluant SVALOS N° 222 ou au Nettoyant Pinceau LEVO N° 997 aussitôt après l'emploi.
Temps de séchage	A 23°C et 50% d'humidité relative de l'air, de 12 à 24 heures. Recouvrable au bout de 24 heures. Veiller à de bonnes conditions d'aération et de lumière, sinon le temps de séchage sera plus long. En cas de températures plus élevées, le délai de séchage sera plus court. (Pour plus de Conseils d'application: voir au verso).
Densité	Environ 0,90 g / ml (variable selon la teinte).
Précautions d'emploi	Afin d'éviter tout risque d'inflammation spontanée, dû à la teneur en huile végétale du produit, conserver les chiffons, éponges, poussières abrasives etc. encore imbibés de Lasure Intempéries KALDET No 281, à l'abri de l'air dans un récipient métallique hermétiquement fermé ou dans de l'eau et procéder à leur élimination. Le produit proprement dit n'est pas autoinflammable. Contient des sels de cobalt (2+). Peut provoquer des réactions allergiques. R43 Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau S 2 Conserver hors de la portée des enfants

S 24 Éviter le contact avec la peau.  
S 37 Porter des gants appropriés.  
S 62 En cas d'ingestion, ne pas faire vomir: consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette

Elimination

Conformément aux prescriptions administratives locales.

Conditionnement

0,375 l; 0,75 l; 2,5 l; 10 l; 30 l; 210 l (7 x 30 l).

Stockage

Au frais et au sec. En emballage d'origine non entamé, se conserve au minimum 3 ans. Bien refermer le récipient après usage.



## Conseils d'utilisation

# Lasure Intempéries KALDET N° 281

### Préparation

Le support doit être sec (humidité du bois inférieure à 15%), résistant, finement poncé (Grain 180), absorbant, propre, exempt de résine et dépoli. Dans le cas de fenêtres et autres bois dimensionnés, l'humidité du bois de résineux et de feuillus exotiques ne doit pas dépasser 15% et celle des feuillus européens 12%.

Imprégner le bois en passant une couche d'Apprêt Bois extérieurs ADAO No 259 qui sera fine ou grasse selon le pouvoir absorbant du bois. Sur le chêne et les autres essences riches en tanin, passer de l'huile d'apprêt Chêne LINUS N° 233. Eliminer l'excédent d'huile au bout de 20 minutes. Egreinage intermédiaire.

### Application

Appliquer 3 couches de Lasure Intempéries KALDET No 281 dans un délai maximum de 4 semaines.

La 2ème couche doit déjà former un film de surface.

Si l'application est trop épaisse, formation de coulures : les éliminer ou égaliser dès leur apparition.

Lisser au pinceau dans le sens des fibres du bois au bout de 10 à 30 minutes.

### Application

#### sur

#### d'anciennes

#### lasures

#### microporeuses

Nettoyer et dépolir les supports anciennement lasurés. Puis procéder de la même façon que pour une première application. S'il s'agit d'un entretien régulier, passer seulement 1 ou 2 couches, sinon application complète. La fréquence de l'entretien dépendra de l'exposition aux intempéries et de l'essence ainsi que de la teinte utilisée. En particulier, passer régulièrement des couches de rappel sur les surfaces particulièrement exposées au ruissellement d'eau telles que les traverses inférieures de fenêtres (dites jet d'eau).

### Application

#### sur

#### d'anciennes

#### finitions

#### filmogènes

Eliminer entièrement les anciennes finitions filmogènes (peintures à l'huile, peintures épaisses) et cires par

décapage ou ponçage. Le bois remis à nu doit être sec, résistant, absorbant, neutre, propre et dépoli.

Ensuite, procéder de la même façon que pour une première application (voir plus haut) et tenir compte, le cas échéant, de la réduction du pouvoir absorbant du support.

### Entretien

Nettoyer avec du Nettoyant GLOUROS N° 1806 et passer de l'entretien KALDET N° 276. Eliminer les champignons et moisissures qui ont pu se former éventuellement sur la surface. Cette formation dépend de plusieurs facteurs comme rugosité de la surface, orientation, exposition directe à la pluie, humidité, présence d'arbres etc..

### Conseils

#### d'utilisation

Bien remuer la Lasure KALDET avant l'emploi ! Eliminer auparavant la peau qui a pu se former sur le produit.

Effectuer impérativement des essais préalables !

A l'achat de plusieurs pots de lasure teintée, veiller à ce que les numéros de bain soient identiques.

Bien aérer pendant l'application et le séchage.

Sur les bois riches en tanin et en teinte naturelle, sur les bois décapés, poncés ou prétraités, des décolorations peuvent apparaître dans un délai d'une semaine suivant l'application.

Sur la **feuillure des fenêtres neuves**, après avoir passé une couche d'apprêt, n'appliquer qu'une seule couche très fine de Lasure Intempéries KALDET No 281. Ne placer les joints en silicone qu'après séchage complet et ne pas les lasurer. Le mastic à base d'huile de lin est recouvrable après un délai d'une journée de séchage.

Dans le cas de mélange de teintes avec 122 Bleu outremer et 124 Bleu rustique de KALDET, risque possible de remontées de pigments, veiller donc à remuer régulièrement.

Toutes ces indications sont le résultat de longues années de recherche et d'essais pratiques. Elles s'appuient sur l'état actuel de nos connaissances. La présente fiche technique perd toute validité à la parution d'une actualisation. Cette fiche technique est publiée à des fins d'information et de conseil. Aucun droit juridique ne peut en être déduit. En cas de doute, veuillez vous informer auprès du distributeur, du grossiste ou du fabricant.

Dernière mise à jour 09-03-2009 11:23

[Retour](#)